

Guida rapida Supercordless



Vodafone
Power to you

Indice

Introduzione	3
Panoramica del telefono	4
Gestione delle chiamate	6
Effettuare una chiamata	6
Risposta o rifiuto di una chiamata	6
Trasferimento chiamata	6
Avviso di chiamata	7
Mettere una chiamata in attesa	7
Tasti di selezione rapida	7
Servizi avanzati	8
Modalità di rete	8
Calendario	8
Svegli	8
Blocco tastiera	9
Effettuare chiamate tra più utenti	9
Oscuramento numero in uscita	9
Numero di servizio	9
Personalizzazioni	10
Configurare suoneria e vibrazione	10
Volume chiamata in corso	10

Introduzione


Questa Guida Rapida le illustrerà le principali caratteristiche del telefono Supercordless, guidandola nell'utilizzo dei principali servizi di telefonia Vodafone.

Per conoscere ulteriori dettagli sulle funzionalità del telefono può fare riferimento al manuale d'uso completo fornito dal costruttore.

Per ogni ulteriore chiarimento sull'utilizzo specifico del telefono e delle sue configurazioni all'interno della sua Azienda, contatti il suo Amministratore.

Vista telefono

Nella figura seguente è mostrata la vista del telefono da intendere solo come riferimento.



1	Auricolare	2	Schermo
3	Tasti di navigazione	4	Tasto Softkey sinistro
5	Tasto profilo	6	Tasto Call
7	Tasti numerici	8	Tasto*
9	Microfono	10	Tasto #
11	Tasto End	12	Tasto Cancella
13	Tasto Softkey destro	14	Indicatore di stato
15	Jack per auricolare	16	Porta USB
17	Jack per caricabatteria	18	Coperchio della batteria
19	Altoparlante		

Tasti telefono

Premere...	Per...
Tasto Softkey destro 	Selezionare l'opzione visualizzata nell'angolo inferiore destro del display.
Tasto Cancella 	Eliminare il carattere a sinistra del cursore.
Tasto End 	Terminare o rifiutare una chiamata. Accendere o spegnere il telefono (tenere premuto il tasto). Tornare alla schermata standby.
Tasti numerici	Immettere le cifre e i caratteri (premendo i tasti 0-9). Comporre rapidamente dei numeri in modalità standby (tenendo premuti i tasti 2-9).
Tasto Call 	Comporre un numero o rispondere a una chiamata. Visualizzare il registro delle chiamate in modalità standby.
Tasto Profilo 	Accedere a Profili in modalità standby.
Tasto Softkey sinistro 	Selezionare l'opzione visualizzata nell'angolo inferiore sinistro del display.
Tasti di navigazione 	Accedere alle funzioni per le quali sono state predefinite scelte rapide in modalità standby. Regolare il volume durante una chiamata. Muoversi all'interno delle schermate.

Icone del display

Icona	Indica	Icona	Indica
	Intensità del segnale		Livello di carica della batteria
	Una chiamata è stata impostata o è in corso		Sveglia attiva
	Messaggi di testo non letti		Auricolare inserito
	Il profilo Silenzioso è attivato		Il profilo Generale è attivato
	Rete 2G		Rete 3G
	Chiamata persa		Batteria scarica, mettere in carica al più presto

Esecuzione di una chiamata

Effettuare una chiamata

Per effettuare una chiamata:

1. in modalità standby premere i tasti numerici per digitare il numero di telefono o selezionare un contatto da rubrica
2. premere  per cominciare la chiamata
3. premere  per terminare la chiamata o annullare.

Per richiamare un numero del registro delle chiamate:

1. premere  per visualizzare il registro chiamate
2. posizionarsi sulle chiamate perse, ricevute o effettuate, selezionare il numero desiderato e premere  per richiamare.

Nota: per attivare il vivavoce iniziare la chiamata e successivamente premere il tasto softkey sinistro. Per attivare o disattivare il vivavoce durante una chiamata, premere, invece, il tasto softkey destro.

Risposta o rifiuto di una chiamata

Quando arriva una chiamata, premere  per rispondere; premere  per disattivare la suoneria; premere  per rifiutare la chiamata.

Trasferimento chiamata

È possibile trasferire ad un altro numero una telefonata ricevuta o effettuata, consultando prima l'effettivo destinatario.

- Quando la chiamata è in corso premere il tasto  per mettere in attesa la chiamata corrente
- Digitare il numero dell'utente a cui si vuole trasferire la chiamata o recuperarlo dall'elenco delle chiamate e premere il tasto 
- Dopo aver verificato la sua disponibilità digitare **4**  oppure premere il tasto  e poi selezionare **"Trasferimento chiamata"** per effettuare il trasferimento.

Nota: il servizio di deviazione chiamata verso segreteria o verso un altro numero, e il servizio di segreteria telefonica non sono al momento disponibili.

Avviso di chiamata

Se durante una chiamata si vuole essere avvisati dell'arrivo di un'altra chiamata seguire la seguente procedura per attivare/disattivare il servizio direttamente dal telefono:

- entrare nel menu e scegliere **“Impostazioni”**
- scorrere a destra fino alla voce **“Chiama”**
- posizionarsi su **“Chiam. in attesa”** e visualizzare le opzioni per attivare/disattivare il servizio.

Mettere una chiamata in attesa

Durante la conversazione è possibile mettere in attesa la chiamata premendo il tasto , oppure seguendo questi passaggi:

- premere il tasto sinistro in corrispondenza di **“Opzioni”**
- selezionare la voce **“Attesa”**.

Per effettuare una nuova chiamata:

- inserire il numero desiderato e premere 

Per riprendere una chiamata messa in attesa:

- premere **“Opzioni”** e scegliere la voce **“Riprendi”**.

Tasti di selezione rapida

È possibile associare ai tasti numerici da **2 a 9** i numeri di telefono chiamati più di frequente. Per associare un numero al tasto di selezione rapida:

- entrare nel menu, portarsi su **“Contatti”** e premere **“OK”**
- premere il tasto sinistro in corrispondenza di **“Opzioni”**
- scorrere con il tasto di navigazione fino a **“Gestisci contatti”**
- selezionare la voce **“Composizione rapida”**
- premere il tasto sinistro in corrispondenza di **“Imposta”**
- selezionare la voce **“Selez. Contatto”** per scegliere un contatto dalla rubrica oppure **“Immissione numero”** per inserire il numero di telefono e premere **“OK”** per salvare l'associazione al tasto di composizione rapida.

Modalità di rete

Per passare tra le modalità di rete, attenersi alla seguente procedura:

1. selezionare **Menu > Impostazioni > Rete > Modalità**
2. premere il tasto di navigazione su o giù per impostare la modalità di rete richiesta
3. premere  per salvare le impostazioni.

Calendario

Per visualizzare il calendario, attenersi alla seguente procedura:

1. selezionare **Menu > Calendario**, quindi scorrere fino alla data desiderata
2. premere il tasto **OK** per visualizzare la pianificazione corrispondente alla data
3. selezionare Opzioni per aggiungere un promemoria, saltare a una data specifica, visualizzare promemoria non scaduti, cercare una pianificazione o impostare la modalità di visualizzazione.

Sveglie

Per attivare una sveglia, attenersi alla seguente procedura:

1. selezionare **Menu > Organizer > Avviso**
2. selezionare la sveglia desiderata nell'elenco esistente, quindi premere il tasto **OK** per impostare la sveglia
3. premere  per salvare le impostazioni.

Blocco tastiera

In modalità standby, tenere premuto il tasto * per bloccare la tastiera. Se la tastiera è bloccata, sbloccarla prima. Altrimenti si potranno comporre solo numeri di emergenza e rispondere alle chiamate in arrivo.

Per sbloccare la tastiera, in modalità standby:

- premere il tasto **OK**, oppure il tasto softkey sinistro **“Sblocca”**
- premere il tasto softkey destro **“Accedi”**.

Effettuare chiamate tra più utenti

Questo servizio ti permette di parlare con più utenti contemporaneamente:

- chiama il numero del primo partecipante alla chiamata
- alla risposta metti la chiamata in attesa
- inserisci il numero del secondo partecipante
- alla risposta del secondo partecipante premere il tasto **“Opzioni”** e scegliere **“Audioconferenza”**.

Oscuramento numero in uscita

Tale servizio permette di oscurare il proprio numero di telefono che non sarà visibile all'utente chiamato. Si può attivare antepoendo al numero la stringa **#31#** oppure seguendo le istruzioni:

- entrare nel **“Menu”** e accedere alle **“Impostazioni”**
- spostarsi verso destra con il tasto di navigazione su **“Chiama”**
- selezionare la voce **“ID chiamante”** e scegliere se mostrare o meno il numero del chiamante oppure se lasciare attiva la modalità automatica che recupera i valori predefiniti di rete per questo servizio.

Numero di servizio

Utilizzi la seguente stringa per collegarsi come operatore o scollegarsi dal suo centralino virtuale:

***130*98*<numero di servizio>#**

Configurare suoneria e vibrazione

Per configurare suoneria e vibrazione:

- entrare nel **“Menu”** e accedere alle **“Impostazioni”**;
- all'interno della sezione **“Telefono”**, entrare in **“Profili”**;
- selezionare il profilo per cui si vuole cambiare la suoneria e premere **“Modifica”**;
- entrare nella sezione **“Suoneria”**;
- Selezionare **“Suoneria”** per scegliere la suoneria desiderata;
- Selezionare **“Volume”** per regolare il volume della suoneria;
- Selezionare **“Crescente”** per scegliere la tipologia di avviso desiderata;
- Selezionare **“Vibrazione”** per abilitare o disabilitare la funzionalità di vibrazione.

Nota: si può accedere velocemente ai profili da modificare anche utilizzando il **“Tasto Profilo”**.

Volume chiamata in corso

Per modificare il volume:

- effettuare una chiamata;
- quando l'interlocutore risponde utilizzare i tasti di navigazione destro (o su) e sinistro (o giù) per modificare il volume.

Nota: il servizio di invio/ricezione di messaggi di testo non è al momento disponibile. È abilitata la sola ricezione di messaggi informativi eventualmente inviati dalla rete Vodafone in maniera automatica.

vodafone.it

42323: il numero breve gratuito per chiamare il Servizio Clienti dal suo cellulare Vodafone quando in Italia per le sue richieste.

800-227755: il numero verde gratuito per chiamare il Servizio Clienti da rete fissa.

